VEHÍCULO CORTACÉSPED

INTRODUCCION

Los vehículos cortacésped ofrecen la velocidad y facilidad que una cortadora de césped regular no puede ofrecer. Pero con la conveniencia vienen serios riesgos de seguridad que se deben de tomar en cuenta. Alrededor de 200,000 personas al año sufren accidentes relacionados con cortadoras de césped y desafortunadamente la mayoría de estos pudieron haberse evitado si los siguientes pasos se hubieran seguido:

- Familiarícese en como operar un vehículo cortacésped correctamente
- No quite o altere ninguno de los protectores
- Use el equipo de protección personal completo
- NUNCA intente desatorar escombros que se encuentren en las navajas

RIESGOS DE SEGURIDAD

Familiarícese en como operar un vehículo cortacésped correctamente:
Si nunca a operado un vehículo cortacésped anteriormente, sería una buena idea revisar el manual del fabricante para aprender todas las configuraciones necesarias tal como:

- Ajustar la altura de las navajas para cortar
- Enganchar y desganchar las navajas
- A pagar el sistema automáticamente

Y si el tiempo lo permite, conduzca la cortadora de césped sin activar las navajas

No quite o altere ninguno de los protectores:
Si por casualidad las navajas del cortacésped llegaran a pegarle a una piedra en el suelo, esta piedra saldrá volando a una velocidad de 200 mph en cualquier dirección. Por eso la mayoría de las maquinas para cortar césped tienen protectores y es muy importante que estos protectores se mantengan en su lugar.

VEHÍCULO CORTACÉSPED

Use el equipo de protección personal completo:
En cualquier instancia en que tenga que utilizar un vehículo cortacésped, o cualquier otro tipo de cortacésped, se aplica el uso del equipo de protección personal.

QUE USAR

- Guantes
- Protección de audición
- Botas
- Ropa resistente y gruesa
- Gafas de seguridad

QUE NO USAR

- Ropa de tela transparente
- Sandalias (chanclas)
- Ropa floja

NUNCA intente desatorar escombros que se encuentran en las navajas:
El meter cualquier miembro del cuerpo por debajo de la cortadora de césped mientras está encendida crea un alto riesgo de amputación. En orden de reducir el riesgo, la maquina debe de estar apropiadamente bloqueada etiquetada antes de llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento. Aun si la navaja aparenta estar parada, con el simple hecho de tocarla puede causar que está entre en movimiento – y con revoluciones de 2,800 a 3,000 por minuto, estas crean una tremenda cantidad de fuerza la cual pudiera fácilmente causar severos daños.

CONCLUSION

Recuerde que los accidentes son mucho más propensos en los vehículos cortacésped que en una cortadora de césped manual, porque se están moviendo a una velocidad más rápida. Poner su atención en otra cosa por tan solo un momento es todo el tiempo necesario para que ocurra un accidente de gravedad. Afortunadamente, si se siguen las normas de seguridad mencionadas reducirá enormemente sus riesgos.