

FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD CON CORREAS DE TRINQUETE

INTRODUCCION

Una correa de trinquete consiste de enlazar correas, un mecanismo de trinquete, y ganchos para asegurar cualquier carga que es transportada. El mecanismo de trinquete incrementa la tensión al apretar con poco esfuerzo requerido del operador. Si sabe cómo usarlas, las correas de trinquete (o amarraderas con trinquete) son eficientes y seguras.



APLICAR LAS CORREAS

Antes de aplicar las correas, asegúrese de tener el tamaño correcto para el trabajo. Cada correa tiene restricciones de peso asignadas por el fabricante, y debe de saber que tan pesada es la carga al igual que la clasificación de peso de las correas. Después de que verifique que tiene la correa en el tamaño correcto y que esté libre de nudos, desgarres, o daños de cualquier tipo:



- Agregue el gancho para asegurar el punto de ancla.
- Guíe la correa para que se enlacen y atraviese la carga, asegurándose de que no se tuerzan por encima de la carga.
- Agregue el gancho con el mecanismo de trinquete en el parte opuesta al punto de anclaje.
- Asegúrese de que la parte suelta este arriba, pase la correa por el centro del husillo.
- Jale la correa para remover la mayoría de la parte floja, pero no tan apretado que pueda dañar la carga.
- Gire el trinquete de ida y vuelta para apretar la correa hasta que haiga suficiente tensión.
- Cierre la manilla del trinquete completamente para que se encaje en su lugar.
- Asegure la correa entrelazada sobrante para que no se afloje con el viento.
- Antes de manejar, revise todos los amarres para asegurarse de que están adecuadamente asegurados.
- Es recomendable revisar todos los amarres nuevamente después de manejar 20 o 30 millas.



FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD CON CORREAS DE TRINQUETE

QUITAR LAS CORREAS

Ya que haiga llegado la carga a su destino final, debe de saber cómo quitar los trinquetes sin causar ningún daño. Si lo hace incorrectamente, puede terminar apretando más la correa en vez de aflojarla, lo cual resultaría en una posible pérdida de inventario.

- Jale y detenga la manilla de liberación mientras levanta el mango para soltar.
- Abra el mecanismo de trinquete completamente.
- Jale y libere la correa entre lazada del dispositivo.
- Suelte los ganchos de sus puntos de anclaje.



CONSEJOS ADICIONALES

Cuidado apropiado extendería la vida de las correas de trinquete. Correas viejas y desgastadas deben de ser reemplazadas inmediatamente, pero puede ayudar par que duren más tiempo al usar los siguientes consejos.

- Practique aplicar y remover las correas de trinquete antes de transportar la carga.
- Protectores en las orillas pueden ser necesarias para mantener las correas entre lazadas libres de daños.
- Asegúrese de que las correas estén limpias y secas antes de guardarlas.
- No guarde las correas donde le de la luz del sol directamente.
- Para limpiar, talle con agua y jabón sin ningún aditivo de cloro. Colgar para secar al aire.
- Costura rota, quemada, tiesa, o diferentes grados de desgaste son señales de que la correa necesita ser reemplazada.

CONCLUSION

Aplicación apropiada, remover, y cuidar de las correas de trinquete les serviría para que sean los más efectivas posible. Cuide de las correas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante al igual que los consejos incluidos en esta lesión – y en este momento, disponga de ellas en cuanto muestren señales de daños.

